

HAMSHOP – **COAXSHOP** - **MARIFONIESHOP**

**Montageanleitung für den N-Stecker UG 21- 13 TA
für Hyperflex 13, Ultraflex 13 sowie LMR 500**

[assembly instruction for UG 21-13 TA](#)

photo / Bild 1



photo / Bild 2



photo / Bild 3



photo / Bild 4



photo / Bild 5



photo / Bild 6



photo / Bild 7



photo / Bild 8



photo / Bild 9



photo / Bild 11



Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!