

Montageanleitung für den BNC-Stecker UG 959 TA
assembly instruction for BNC-connectors UG 959 TA

Anwendung hier: H 2000 Flex

Bild 1



Stückliste	Gehäuse mit TresAlloy-Oberfläche	housing with TresAlloy surface
parts	2 PTFE-Teile, Scheibe und Mittelkontaktisolation	2 PTFE parts, disc and center pin insulation
	2 Mittelkontakte mit unterschiedlichem Lötloch	2 center pins with different hole for solder
	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Andruckring	washer
	Gummidichtung	gasket
	Verschlusschraube mit Silikon-Dichtungsring	nut with silicon-O-ring



UG 959 TA wird mit zwei vergoldeten Mittelstiften geliefert. Der Mittelstift mit dem größeren Lötloch ist für H 2010 und Ecoflex 10 dimensioniert. Für die anderen in der Liste aufgeführten Kabel benutzt man den Mittelstift mit dem kleineren Lötloch.

UG 959 TA is delivered with two gold plated center pins. The center pins with the bigger solder-contact has just the right dimensions for H 2010 and Ecoflex 10. Please, use the second center pin for all the other cables which you find in our list.

Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse (5) muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp (5) must be placed between the copper-foil and the braid.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa (5) si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!